

Istruzioni di Montaggio OKIMAT 2 SL / EPS / 3H4 / 3H6

Il motore OKIMAT è di semplice installazione e può essere applicato a mano.

Per facilitarne il montaggio sulla rete letto, quando possibile, capovolgere la rete stessa, altrimenti il motore è installabile facilmente anche da sotto il letto.

- **Rimuovere i coperchi scorrevoli posti alle estremità del motore (7) facendoli scorrere.**
- **Applicare il motore OKIMAT facendo attenzione di rispettare il corretto orientamento (5) testa/piedi e spingere a scatto, esercitando una pressione decisa, le due sedi (6) nelle barre metalliche "a tubo" (8) del letto.**
- **Quando il motore è posizionato applicare e chiudere i coperchi a slitta facendoli scorrere sulle apposite guide (7) stampate sul motore.**

Note

- Fare attenzione alla corretta direzione di montaggio, sul motore è impresso il simbolo (5) che indica la zona da sollevare (testa o piedi) se il motore verrà montato al contrario il funzionamento sarà invertito.
- Se il motore OKIMAT non può essere inserito nella sede della meccanica del letto verificare all'interno delle sedi del motore che i cursori di spinta interni siano ritirati nelle proprie sedi in modo da non ostruire il passaggio alla meccanica del letto. Se i cursori fossero sporgenti basta collegare il motore alla corrente elettrica e premere i tasti di "discesa" sul telecomando fino a che i cursori non sono tornati completamente nelle proprie sedi.
- Una volta appoggiato il motore sulla meccanica del letto applicare con le mani una pressione sufficiente a farlo entrare in sede (su alcune meccaniche potrebbe essere leggermente "duro" da inserire, basta spingere in maniera decisa, idem quando il motore viene rimosso).

